


**Инструкция по установке (замене) платы FX-UI****Сделайте в первую очередь**

Отключите источник питания и батарею от панели.

**Монтаж**

Плата UI крепится винтами к пластине дисплея панели.  
Подключите кабель между платами UI и MC.

